


AquaWork

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОДНЫЙ ДИСПЕНСЕР

МОДЕЛЬ: TY-LWDR71T



EAC

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**
- 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- 3. УСТРОЙСТВО АППАРАТА**
- 4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**
- 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ**
- 6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**
- 7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**
- 8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание травм, причинения вреда имуществу и здоровью пользователя, а также третьих лиц, пользователю следует ознакомиться с настоящей инструкцией перед монтажом, установкой и использованием диспенсера (кулер, аппарат). Невыполнение требований настоящей инструкции может привести к причинению ущерба имуществу и здоровью пользователя и третьих лиц.

Данное устройство дозирует воду при очень высокой температуре!!!

При использовании данного кулера, необходимо соблюдать основные меры предосторожности, которые включают:

1. Перед использованием данный кулер должен быть правильно смонтирован и установлен, в соответствии с настоящей инструкцией.
2. Установка кулера возможна только на твердой, ровной, горизонтальной поверхности.
3. Не держите кулер в замкнутом пространстве. Перемещая аппарат с одного места на другое, не держитесь за краны.
4. Расположите кулер не ближе 20 см от стены и обеспечьте свободный поток воздуха между стеной и кулером.
5. Используйте кулер только с правильно заземленной розеткой.
6. Не используйте электрические удлинители.
7. Всегда, выдергивая шнур из розетки, беритесь за пластиковую основу вилки. Никогда не дергайте за электрический шнур.
8. Не используйте кулер, если шнур питания истерт или имеет другие повреждения.
9. Остерегайтесь электрического тока, не мочите шнур, штекер или другие части кулера в воде или в другой жидкости.
10. Перед чисткой кулера убедитесь, что кулер отключен от сети.
11. Никогда не оставляйте детей рядом с кулером с горячей водой без правильного и непосредственного присмотра. Отключайте питание кулера в случае возможного бесконтрольного использования детьми.
12. Проводить сервисные работы должен только сертифицированный техник.
13. Чистка и техническое обслуживание должны производиться только сертифицированными техниками.
14. Кулер следует использовать при температуре окружающей среды от +5°C до +43°C.
- 15. Кулер не предназначен для установки вне помещения или в помещении, где возможно попадание воды на кулер.**

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Кулер предназначен только для дозировки питьевой воды. Не используйте другие жидкости, а также не используйте кулер в других целях.

Не храните в кулере взрывоопасные вещества (аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся топливом и т.п.).

Технические характеристики

Производительность		Потребляемая мощность		Габариты мм	Срок службы
Горячая вода (>=90°C)	Холодная вода (<=15°C)	Нагрев Вт	Охлаждение Вт		
5 л/ч	0,7 л/ч	420	75	1120 x 385 x 400	5 лет

3. УСТРОЙСТВО АППАРАТА



№	Название частей
1	Индикатор нагрева
2	Индикатор охлаждения
3	Индикатор отсутствия воды
4	Индикатор сети
5	Кран подачи воды
6	Каплесборник
7	Дверца шкафа для бутыли
8	Выключатель охлаждения
9	Выключатель нагрева
10	Шнур электропитания
11	Сливное отверстие

Примечание

Кулер пригоден для использования бутылей на 3 или 5 галлонов воды. Не используйте жесткую воду.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Размещение кулера

- Расположение вертикальное.
- Расположите кулер на твердой поверхности, в тени и рядом с заземленной розеткой.
Уведомление: пока не подключайте кабель питания.
- Расположите кулер так, чтобы оставалось расстояние, как минимум, 20 см от стены и, как минимум, 20 см по бокам.

Сборка

- Закрепите каплесборник на двери

Установка бутыли с водой

- Откройте дверцу кулера
- Разместите новую бутыль вне кабинки.
- Уберите пластиковую крышку с бутылки.
- Очистите снаружи новую бутыль с помощью тряпки или губки.
- Поместите стержень в бутыль
- Вдавите пробку с трубкой до тех пор, пока она не щелкнет встав на место.
- Надавите на головку, пока трубка не достанет до дна бутыли.
- Поместите бутыль в нижний отсек кулера и закройте дверь.



Смена бутыли

- Красный мигающий свет индикатора отсутствия воды говорит о том, что бутыль пуста. Отключите кулер и поменяйте бутыль как можно быстрее.
- **Внимание: не допускайте подачу горячей, холодной или прохладной воды, если мигает красный свет, так как баки пусты, что может привести к перегреву кулера и его поломке.**
- Откройте дверцу кулера.
- Выдвиньте пустую бутыль из кабинки.
- Выньте пробку с трубкой из пустой бутылки.
- Вытащите пустую бутыль наружу.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение аппарата в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться в хорошо проветриваемом, сухом помещении, при температуре от +5 до +43°C.

Подготовка аппарата к длительному перерыву в работе или транспортировке

Для подготовки аппарата к длительному хранению или транспортировке необходимо:

- Отключить аппарат от сети питания.
- Вытащить бутыль из нижней части кулера.
- Слить воду, нажимая на клавиши подачи воды или сливного отверстия.

ВНИМАНИЕ!

Сразу после отключения аппарата от электросети, температура горячей воды равна 95⁰С. Будьте осторожны!

- Дождаться пока остынет горячая вода, оставшую воду слить через сливное отверстие.
- Просушить аппарат в течение 24 часов.
- Установить пробку в штуцер слива.

Аппарат готов к длительному хранению или транспортировке.

Аппарат транспортируется любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортировки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

Аппарат транспортируется согласно транспортной маркировки, указанной на упаковке изделия.

ВНИМАНИЕ!

Во время погрузочно-разгрузочных работ аппарат не должен подвергаться воздействиям атмосферных осадков!


При транспортировке аппарата НЕ допускаются резкие встряхивания аппарата!

При подготовке к транспортировке необходимо предусмотреть надежное крепление аппарата, защищающее от горизонтальных и вертикальных перемещений аппарата во время транспортировки.


Если вам в будущем необходимо будет утилизировать аппарат, не выбрасывайте его с остальным бытовым мусором. Вместо этого, пожалуйста, сдайте аппарат в ближайший пункт сбора электрического и электронного оборудования.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Использование аппарата возможно только в крытом помещении. Держите кулер дальше от прямых солнечных лучей. Не предназначен для использования вне помещения. Не используйте кулер рядом со взрывоопасными веществами и источниками нагрева. Не ставьте на кулер предметы, опасные для здоровья.



2. Включать аппарат в сеть возможно только после установки и подсоединения бутыли с водой.



3. Не обязательно, чтобы кнопка нагрева всегда была включена. Выключайте ее для сохранности энергии.




4. Если не используйте аппарат долгое время, отключите кулер, отсоедините шнур питания от розетки и слейте оставшуюся воду через сливное отверстие.



5. Не используйте органические средства для мытья аппарата. Строго запрещается обливать аппарат сверху водой.



6. Никогда не переворачивайте кулер верх дном и не наклоняйте больше, чем на 45°.



7. Если аппарат покрывается льдом, отключите режим охлаждения на 4 часа.

8. После отключения аппарата включайте его не раньше, чем через 3 минуты.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и способы их устранения

Не течет вода из крана	- нет воды в бутыли - не снята защитная этикетка с пробки бутыли	- поставить другую бутыль - удалить этикетку
Нет нагрева/охлаждения воды	- чрезмерное потребление горячей воды - аппарат не включен в сеть - слишком мало времени для охлаждения	- повторить операцию через несколько минут - включить аппарат в сеть и включить нагрев воды - повторить операцию через 2 часа
Утечка воды	- бутыль с микротрещиной !!! Микротрещина может быть не заметна	- поставить другую бутыль.
Шумная работа	Неправильное место установки аппарата	установите аппарат на ровную поверхность.

Если после проведения вышеуказанных действий неисправность не устранилась, обратитесь в специализированный центр.

8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель: TY-LWDR71T

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

м.п.

Организация: _____

Подпись продавца: _____

Аппарат проверен, повреждений не имеет.

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____

ВНИМАНИЕ!

Гарантийные обязательства недействительны и ремонт осуществляется за счет Потребителя в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией аппарата; несоблюдение санитарных и пожарных норм; нарушение требований настоящей инструкции.

Срок гарантии — 24 месяца

Сервисный центр находится по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 73 «А», (863) 201-88-75

Дата изготовления (месяц, год): см. на упаковке

Изготовитель: ТСЛ Хаусхолд Апплаинсес (Чжуншань) Ко., Лтд.
(TCL Household Appliances (Zhongshan) Co. LTD.)

Адрес: 1-3 Строение, № 38 Фенгшоу Роад, городок Нантоу, город Чжуншань, Гуандун, Китай
(1st-3rd Building, No.38 Fengshuo Road, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, China)