


# ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РАЗДАЧИ ВОДЫ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



**МОДЕЛЬ L-AEL-088C white/black**

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

#### ВНИМАНИЕ!

Для Вашей безопасности и здоровья перед использованием диспенсера прочтите данное руководство!

Всегда выполняйте следующие рекомендации:

- Используйте диспенсер только по своему назначению согласно данному руководству.
- Аппарат предназначен для использования только в помещении.
- Будьте внимательны при пользовании диспенсером детьми.
- Устанавливайте диспенсер на твердую, плоскую и ровную поверхность.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуем использовать стандартные поликарбонатные бутылки на 10 и 19 литров.

Не используйте жесткую воду, вредную для здоровья.

### РАСПАКОВКА АППАРАТА

Удалите упаковочный материал и проверьте диспенсер на отсутствие повреждений. За повреждения корпуса, возникшие в процессе эксплуатации, Продавец ответственности не несет.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снимите этикетку с бутылки.
2. Вставьте бутылку вертикально в приемное гнездо для бутылки.
3. Пустую бутылку тяните двумя руками вертикально вверх. На ее место вставьте новую бутылку.

Слейте из аппарата не меньше 1 литра воды до того, как вы начнете ее пить!

### ЧИСТКА АППАРАТА

1. Для соблюдения норм гигиены протрите и очистите диспенсер и прилегающую зону после удаления бутылки.
2. Ухаживайте за диспенсером, пользуясь мягкой тряпкой и мощным раствором.
3. Никогда не мойте аппарат с органическими растворителями.

*Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.*